

GRAN BOARD 132



Bitte dieses Merkblatt beachten um einen Schaden an Ihrem Granboard zu vermeiden:

Bitte achten Sie auf folgende Punkte bei der Wahl für das richtige USB Netzteil!

Das Netzteil darf keine variable Spannung über 5.0V haben.

RICHTIG

**Output=5.0V 2000mA
bzw. = 5.0V-2.5A**

Wenn eine Spannung 9.0V oder höher auf dem Netzteil draufsteht, dann ist es ungeeignet.



FALSCH

**Output = 5.0V-2.0A oder
9.0V-2.0A oder**

oder

**Output = 5.0V-2.0A oder
9.0V-2.0A oder
12.0V-1.5A**

